このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

◆この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ正 しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は 必ずお読みください。

安全上のご注意

- * で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのはあなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして、楽しく使用してください。
- ■この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」に区分しています。

⚠ 警告

この表示の欄は、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容です。

<u></u>注意

この表示の欄は、人が中程度または 軽傷を負う可能性及び物的損害のみ の発生が想定される内容です。

⚠ 警告



回転しているプロペラには絶対に触れないでください。ケガをする恐れがあります。



ガソリンは有毒ですので目や口に入れないでく ださい。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保 管してください。健康を害する恐れがあります。



ガソリンを模型に搭載しても、搭載していなくても模型周辺は火気厳禁としてください。 火災の恐れがあります。 ガソリンとオイルの混合は、屋外の通風の良



い場所で行うと共に周囲に火気の無い場所で行って下さい。火災の恐れがあります。 ガソリンの模型への給油はエンジンが十分に冷

えてから行ってください。火災の恐れがあります。



運転中、運転直後のエンジン本体やサイレン サー、マニホールドに触れないでください。 やけどの恐れがあります。

製品について


- このエンジンは上級者用に設計され製造されています。入門者や初心者には使用できません。
- ●エンジン本体、サイレンサー及びキャブレター等が 専用設計となっています。
- スポーツフライトからアクロフライトまでこなす幅 広いパワー特性を持っています。
- ●大型で緻密な冷却フィンを持ち、オーバーヒートし 難くなっています。
- ●イグナイター「IG-02」はマイクロコンピューター を搭載し、低回転では火花が飛ばない安全設計となっています。
- 新型E-5040サイレンサーはガソリン機に適したサイレンサーで高い消音効果を発揮します。
- ●このエンジンはチョーク操作が容易に行えるようになっており、チョークロッドが装着できるように設計されております。

付属品 スパークプラグ CM-6 E-5040 サイレンサー エキゾーストガスケット イグナイター IG-02

- ガソリンの使用、運搬及び保管に関しては当該国及び地域の法令を守ってください。法令違反の恐れがあります。日本国内の場合、消防法に適合した容器(ポリタンクでの携行&保管は違法です)で携行し、火気の無い冷暗所で保管してください。詳しくは、その地域の消防署に問合せてください。
- 換気の悪い場所(密閉したガレージや室内等)で運転しないでください。有害な一酸化炭素等を排出しますので必ず戸外で運転してください。健康を害する恐れがあります。
- エンジン及び模型の運転を一人で行わないでください。ケガをする恐れがあります。

- どんなプロペラでも取り扱う上で特別な注意が必要です。プロペラメーカーの説明書に従ってください。
- このエンジンは模型飛行機用です。模型用以外に、 使用しないでください。ケガや故障の原因となります。
- エンジンは模型に搭載してから始動してください。 搭載前に始動するとケガの恐れがあります。
- 必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。 耳に損傷を受ける恐れがあります。
- 模型にエンジンを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。エンジンがはずれてけがをする恐れがあります。
- ●エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型の後方10メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。
- 電源が入った状態での、プラグの点検時はプラグ本体、 プラグキャップ、ハイテンションコードを手で持た ないでください。感電の恐れがあります。
- プロペラはエンジンに合った正しい大きさ(直径) とピッチのものを使用してください。破損しケガを する恐れがあります。
- プロペラはヒビやキズが有ったり、少しでも異常があれば絶対に使用しないでください。また削ったり改造をしないでください。飛散してケガをする恐れがあります。
- プロペラは曲面になっている方が手前にくるようにして、付属のプロペラワッシャとプロペラ取付ねじを使い六角レンチで確実に取り付けてください。飛行前には毎回ゆるみ等を点検し、締めなおしてください。プロペラが飛びだしてケガをする恐れがあります。


- プロペラ取付ねじ以外のねじも毎回ゆるみ等の点検を行ってください。特にエンジン取付け部分や可動部(スロットルアーム等)は注意してください。模型の損傷及びケガをする恐れがあります。
- 飛行前にスロットル・リンケージをチェックしてください。はずれるとエンジンのコントロールができなくなり、ケガをする恐れがあります。
- 衣服のヒラヒラしたような部分(シャツのそで、ネクタイ、スカーフ等)やフックバンドがプロペラの近くに来ないようにしてください。シャツのポケットから、調整用ドライバーやタコメーター等がプロペラにおちてこないように注意すること。ケガをする恐れがあります。
- エンジンを始動するときは、安全メガネを着用し、 電動スターターを使用してください。もし手動で始 動する場合は、必ずセーフティスティックを使用し てください、素手では絶対に始動しないでください。 ケガをする恐れがあります。
- ハイニードル及びスローニードル調整は、必ずエンジンを停止させてから行ってください。
 ケガをする恐れがあります。
- エンジンの運転は、砂地や砂利の上でしないでください。砂等がまきあげられて、ケガをする恐れがあります。
- エンジンを始動させたままで、模型を持ち歩くとき は必ず低速運転にし、プロペラから目を離さず、自 分自身からも他人からも離してください。 ケガをする恐れがあります。
- エンジンを停止する時はイグナイターの電源を切ってください。もしくは、送信機側の操作でスロットルバルブを全閉にし、燃料供給を止めてください。ケガをする恐れがあります。
- エンジン停止直後、イグナイターの電源を切っていても、クランクするとエンジンが始動することがあるのでクランクはしないでください。事故の原因となります。
- 無線システムの電源が入っていない状態で、不意の 始動した時エンジンを停止させる為に、イグニッションシステムの電源には外部から操作可能なスイッ チを取付けてください。ケガをする恐れがあります。
- 無線操作でエンジンを停止できるリンケージを行ってください。不意の始動にエンジンを止めることが出来ず、ケガをする恐れがあります。



エンジンの取付け

- エンジンマウントは十分強度のあるものにしてください。マウントにM4以上のJIS規格六角穴付キャップスクリューなどの鋼製ねじで締め付けてください。またマウントのまわりをバルサ等で囲み、強度を増すと共に振動緩和の対策を行ってください。
- ●エンジン取付ねじにはノルトロックワッシャ(オプション)等のゆるみ止めワッシャを使用するか、又はゆるみ止め剤等を使用し、ゆるまない様に確実に締め付けを行ってください。


- ●エンジン冷却のための機体空気取入れ口と、排出口は充分な面積を確保し、冷却の為の空気の流れを作るようにし、オーバーヒートさせないよう注意してください。(ガソリンエンジンはグローエンジンと比べ発熱量が多い為、エンジン冷却には十分注意してください)
- ●キャブレターの吸入口近くは空気の取入を妨害しない様にしてください。(もし防火壁が空気の取入れを妨げる場合は、防火壁の穴を大きくし防火壁の裏側から取り入れるようにしてください)




燃料タンクと配管

- 燃料タンクはガソリンに対応している物を選んでください。(グローエンジン用の燃料タンクキャップはゴムがガソリンに対応していないので使えません。)
- 260ccの燃料タンクで通常の飛行で11~12分の 飛行が可能です。(全開を続けると7~8分の飛行 となります)
- 燃料タンクは使用前(初回)にガソリンでよく洗っておきます。ほこりやタンク材料の破片が入ってる事があります。
- このエンジンはマフラープレッシャーを必要としませんが、空気抜きの配管を必ずしてください。

- 配管のチューブは、タイゴン®F-4040A製(黄色の物)もしくはエトリルゴム製で、内径2.4~3.2mm、外径4.8~6.4mmの強度のあるものを使用してください。また、配管チューブは硬化しますので定期的に交換してください。(燃料タンク内のチューブは半年~1年が目安です)
 - [*タイゴン®はサンゴバン株式会社の登録商標です]
- 配管したチューブエンドは結束バンド等で抜け止め の処理をしてください。
- 燃料タンクとキャブレターの間にガソリン用フィルター(外部購入)を取付けてください。(フィルターの目詰まり、配管不備によるトラブルには十分注意してください)



キャブレタースロットル 各部の名称



キャブレターリンケージ

- 注意 スロットルバルブアーム及びチョークバルブアームの取付角度を変える場合は、各バルブを中間付近の位置にして、各アーム固定ねじを締め付け又はゆるめてください。(全開及び全閉の位置で各アーム固定ねじを締付け又はゆるめますと、各バルブに過度な力がかかり破損する可能性があります。)
- ●リンケージの前に、スロットルバルブの全開及び全 閉時にスロットルバルブアームが機体の隔壁やマウ ント等に干渉しないことを確認してください。
- ●適切なアイドリングが得られるように、送信機のスロットルスティックを最も下げた時に、スロットルバルブアームの位置が全閉の位置より2度から3度開いた位置になるようにし、送信機のスロットルレバーとトリムレバーを最も下げた時、もしくはエンジンカットミキシングを作動させた時に、スロットルバルブが全閉になるようにリンケージしてください。
- 送信機のスロットルスティックを最も上げた時にスロットルバルブが全開になるようにリンケージしてください。(スロットルバルブの全開及び全閉時にプッシュロッドがつっぱらないように、送信機の調整でストロークを合わせてください)
- ●リンケージで差動が付かないように送信機のスロットルスティックを中心にしたとき、サーボホーンとプッシュロッド及びプッシュロッドとスロットルバルブアームが直角になるようリンケージしてください。

■ チョークロッドリンケージ



イグナイター

■ 主な仕様

- ・消費電流は600mA/6,000rpmです。
 容量が1000mA/h以上の電源を使用してください。
- このイグナイターは安全の為、約120rpm以下では 放電しないよう設計されています。
- このイグナイターの電源電圧は4.8~7.6 V (定格)です。(Ni-Cd.Ni-H4~6セル、Li-Po.Li-Fe2セル)

■ 搭載について

- イグナイター本体には十分な防振対策を行って搭載 してください。
- ●イグナイター本体はエンジンの排熱や輻射熱が当たらないように最低エンジンより100mm以上はなし、空気の流れがある場所に搭載し冷却するようにしてください。
- イグナイター電源は必ず受信機電源とは別にし共通 にしないでください。
- ●イグナイター本体とイグナイター電源の間には、信頼の置けるON/OFFスイッチを模型外部から容易に操作できる場所に設置してください。
- ◆イグナイター本体及びイグナイター電源は受信機、 サーボ及び受信機電源から出来る限り離して搭載してください。
- ◆イグナイター本体のセンサーリード(白、赤、黒の 3本平行線)と、エンジンのセンサーリードをコネ クターにより接続してください。
- ◆イグナイター本体の電源リード(赤、黒の2本平行線) と、イグナイター用電源をコネクターにより接続してください。
- ●エンジン本体や機体(カウリング)に高圧コードの電線被膜部分が直接触れないようにしてください。
- プラグキャップはプラグに確実に装着してください。

■ 使用上の注意

- イグナイター本体及びプラグキャップを分解しないでください。(プラグキャップが破損した場合は弊社サービス係へお送りください。イグナイター本体は修理できません、交換での対応となります。)
- 水、ガソリン、排気が掛からないようにしてください。
- 外気温が40℃以上の場合は使用を避けてください。
- 回転センサーは最適な位置にセットしてありますので、 安易に動かさないでください。エンジン不調の原因 になります。
- ●プラグキャップは一度装着を行いますと、簡単には 外れにくくなっております。(プラグキャップの取 り外しにはプラグキャップL字部分を掴んだ状態のま ま左右に回しながら引っ張ってください)

取り外す際はプラグキャップを持って慎重に外してください、高圧コードを持って外すと断線の原因となることがあります。また取り外す際にフィンなどで手にケガをする恐れがあります。

- イグナイターの電源が入った状態で回転センサーの 接続&切り離しを行わないでください。放電しエン ジンが始動することがあります。
- イグナイターの放電チェックはプラグキャップにプラグを取付けて行ってください。周辺に可燃物(ガソリン蒸気)が無いことを確認の上、感電に注意してチェックを行ってください。
- イグナイターの電源が入った状態で不用意にプロペラを回さないでください。エンジンが始動する可能性があります。

プロペラ

プロペラのサイズ及び形状は、実際に飛行の上最良のものを決めることになりますが、最初の選択は表を参考にしてください。このエンジンに使用されるプロペラは大直径のものが多く、プロペラの回転面が非常に広くなります。ニードル調整は、必ずエンジンを停止してから行い、プロペラの回転面及びプロペラの前面に顔や手を絶対に近づけないよう十分注意してください。また、プロペラやスピンナーのアンバランスは、振動の原因になり、プロペラや機体の破損につながることがあります。必ずバランスを良く取った十分強度のあるプロペラ、スピンナーをご使用ください。

表の範囲を超えたものでも飛行は可能ですが、手始め として表の範囲内で選択された方が無難でしょう。し かし、回転を上げると騒音も大きくなりますのでご注 意ください。


種類	サイズ(ダイア×ピッチ)
	15×10
スポーツ/アクロ	16×8、16×10 17×6、17×8
スケール	17×6、17×8

●わずかでも傷付いたプロペラ、傷が付いていなくて も大きな衝撃が加わったプロペラは使用しないでく ださい。

■ プロペラの取付け

一般のプロペラ取付け方法では、エンジンのノッキングによりプロペラナットがゆるみ、プロペラがプロペラナットやプロペラワッシャと共に前方へ飛び出すことがあり非常に危険です。付属のロックナットを使用しますと、万一プロペラナットがゆるんでもプロペラナットが外れてプロペラナットが飛んだりすることを防げます。しかし、プロペラナットの締め付けが不完全ですと、プロペラが空回転することがあります。次の方法で確実に締め付けてください。

◆プロペラの穴をφ8.1mmに広げます。この場合、 プロペラにより穴の位置が若干ずれているものが ありますので、プロペラの中心になるよう修正し ながら広げてください。



- ◆プロペラナットとプロペラワッシャを、プロペラ穴に差し込み14mmレンチを使って十分に締め付けます。
- ◆プロペラナットの先端にロックナットを挿入し、 14mmレンチでプロペラナットを固定し、12mm レンチでロックナットを締め付けます。
- ◆このロックナットは、先端で締め付ける構造のスピンナーは取り付けることができません。この場合は、OSでオプションパーツとして用意しております。スピンナー用ロックナットセット(品名コードNo.45910200〈4mm〉45910300〈5mm〉)をお買い求めください。

(注意

- エンジンを始動する前には、毎回必ずプロペラの締め付けをチェックする習慣をつけてください。
- ●特に木製プロペラの場合は、時間の経過と共に締め 付けにより木が収縮し、プロペラナットがゆるむこ とがありこの確認が必要です。
- 増し締めは、ロックナットをゆるめプロペラナット を締め込んだ後、再びロックナットで固定してくだ さい。

■スピンナー

このエンジンにはスピンナーを装着してください。金属製でも樹脂製でもかまいませんが、バランスのとれた十分強度のあるスピンナーを使用してください。またスピンナーの切欠き部がプロペラの根元に接触していると破損の原因となりますので、隙間が出来るよう必ずスピンナー側を削ってから取り付けてください。

オイルの混合

- ガソリンはレギュラーガソリンを使用してください。 ハイオクタンガソリンは必要ありません。
- グローエンジン用のアルコール燃料は使用できません。 正常に作動しないばかりでなく、キャブレター内部 の樹脂部品を犯し破損の可能性があります。
- オイルは市販の高品質の2サイクルオイルを使用してください。
- ガソリンとオイルの混合比はオイルメーカーの指示 に従ってください。もし指示が無い場合は30:1で 混合してください。弊社では、クロッツR/C ModeLube ® (50:1)で 動作確認を行っています。 (オイルの品質を保証する物ではありません)また、 ブレークインの期間中の混合比はブレークインの項目の指示に従ってください。
- ガソリンエンジンはグローエンジンと比べるとキャブレター内部の通路が狭く、ゴミなどの異物に非常に弱くなっています。運搬及び保管用のタンクから機体側タンクへ給油の際は、弊社から販売しているスーパーフィルターLを使用してください。

ブレークイン/始 動

- ガソリンエンジンのブレークインはグローエンジンと異なり、オイルの混合比を高くし、少しだけ濃いニードルセットにて行います。濃すぎるニードルセットでブレークインを行うと、プラグが湿り失火したり、プラグの電極に堆積物が溜まり調子が悪くなることがあります。
- 具体的には50:1の混合比の指示があるオイルを使う場合は25:1程度の混合比で、30:1の混合比の指示があるオイルを使う場合は20:1程度の混合比で混合して使用してください。また、ニードルセットはハイニードルのみ、そのプロペラでの最高回転のニードルセット位置より200rpmだけ濃いニードルセット位置で行います。スローニードルは濃いニードルセットにする必要はありません。
- テストベンチや地上に機体を固定してのブレークインは必要ありません。実際に飛行させてブレークインを行ってください。
- ブレークインの時間は10フライト程度(3L~4L)行ってください。またブレークインの初期は連続での全開運転を避け、徐々に全開運転の時間を延ばすようにしていってください。

■ 最初のニードル位置

最初に始動する場合(ブレークインを始める時)は、 全閉からハイニードルを2回、スローニードルを1.5 回開けた位置で始動してください。

この位置はハイもスローも濃い目の混合気となる位置です。各ニードルの位置が分からなくなったら、この位置に戻して次項の『ニードル調整』の手順に従って調整を行ってください。

■ 電動スターターでの始動

(安全の為にこちらの方法を推奨します)

- 1. 送信機の電源をONにしてください。
- 2. 受信機の電源をONにしてください。
- 3. イグナイターの電源をONにしてください。
- 4. チョークバルブを全開(OFF)にしてください。
- 5.送信機のスロットルスティックを最スローまたは 1/8 (2-3クリック) 開いた位置にします。 (スロットルスティックを半開〜全開状態でスターターを行いますと燃料を適切にキャブレターに 送り込めませんのでご注意下さい。また、始動直 後に最高出力となり機体が前方に飛び出す可能性 があり、大変危険です)
- 6. 助手及び周りの人に始動する旨を伝え、助手に機体をしっかり保持させてください。
- 7. 電動スターターにて始動します。

■ セーフティースティックでの始動

(出来るだけ電動スターターを使用してください)


- 1. 送信機の電源をONにしてください。
- 2. 受信機の電源をONにしてください。
- 3. イグナイターの電源をONにしてください。
- 4. チョークバルブを全閉(ON)にしてください。
- 5. 送信機のスロットルスティックを最スローまたは 1/8 (2-3クリック) 開いた位置にします。
- 6. 燃料がキャブレターに到達して、爆発音が数回聞 こえるまでセーフティスティックにてフリップし てください。
- 7.チョークバルブを全開(OFF)にしてください。
- 8. スロットルスティックが最スローまたは1/8 (2-3クリック) 開いた位置か再確認してください。
- 9. 助手及び周りの人に始動する旨を伝え、助手に機体をしっかり保持させてください。
- 10.セーフティスティックにて始動します(通常5~6回のフリップで始動します)。

注意

この手順を5回以上繰り返しても始動しない場合はオーバーチョークの可能性があります。ブラグを取外し濡れていないか点検してください。もし濡れていたときはプラグを交換するか、乾燥するまで待ってください。次に、エンジン内部のガソリンを排出する為、プラグを外したまま素早くフリップを繰り返し(10回程度)エンジン内部のガソリンを排出してください。その後、ブラグを取付けて始動してください。

ニードル調整

このエンジン(ガソリンエンジン全般的)の各ニードルの働きは、スローニードルは高速域に影響しますが、ハイニードルは低速域に影響を与えません。中速域は両方のニードルが影響しますがスローニードルの方が主体的に影響を与えます。(下図参照)



実際のニードルセッティングは次のようにしてください。

■ 地上での調整

- 1. 各ニードルを前記の「最初のニードル位置」に合わせてください。(全閉からハイニードルを2回、スローニードルを1.5回開けた位置)
- 2. エンジンを始動し、ゆっくりとスロットルバルブを全開にして10秒ほど運転しエンジンを暖めます。
- 3. スロットルスティックを1クリック開けた位置にセットし、回転計で回転数を測り記録してください。
- 4. スローニードルを約30°閉めて、回転計で回転数を測り記録してください。(スローニードルの調整は必ずエンジンを停止させてから行ってください)
- 5.4.を繰返し行い回転数が最高になるスローニードル位置を見つけてください。その位置から180°開いた位置がおおよそのスローニードル位置となります。

- 6. スロットルバルブを全開にして、回転計で回転数 を測り記録してください。
- 7. ハイニードルを約30° 閉めて、回転計で回転数 を測り記録してください。(ハイニードルの調整は 必ずエンジンを停止させてから行ってください)
- 8.7. を繰返し行い回転数が最高になるハイニードル 位置を見つけてください。その位置から約45° 開いた位置がおおよそのハイニードル位置となり ます。
- 9. 送信機のトリムをアイドル回転数が約1,900rpm(アイドルダウン機能を使ったときに約1,700rpm) になる様にセットしてください。
- 10.約10秒全開でエンジンを温めた後、アイドリングを5秒ほど行い、素早く全開にしてください。 もたついて回転が上がっていったり、息をついてから回転が上がったりエンストしてしまわないか確認してください。
- 11.もたついて回転が上がる場合は、スローニードルを開けすぎで混合気が濃い状態ですのでスローニードルを約15°閉めてください。これをもたつきがなくなるまで繰返します。(スローニードルの調整は必ずエンジンを停止させてから行ってください)
- 12. 息をついてから回転が上がったりエンストする場合は、スローニードルを閉めすぎで混合気が薄い状態ですのでスローニードルを約15°開けてください。これを息をついたりエンストしなくなるまで繰返します。(スローニードルの調整は必ずエンジンを停止させてから行ってください)

■ 飛行しての調整

- 13. スロットルを全開で水平飛行から垂直に上昇させて、回転が落ちたり、水平飛行中はきれいな連続音で回っているのに、垂直上昇させると不連続な音がする場合(グローエンジンの濃い症状に似ています)は、ハイニードルを閉めすぎで混合気が薄い状態です、着陸させてハイニードルを約15°開けてください。これを繰返し回転が落ちたり不連続な音が出ないハイニードル位置に調整してください。
- 14.13. と同じ飛行をして、水平飛行中に不連続な音がして、垂直上昇させると綺麗な連続音になる場合は、ハイニードルを開けすぎで混合気が濃い状態です、着陸させてハイニードルを約15°閉めてください。これを繰返し水平飛行中に不連続な音が出ないハイニードル位置に調整してください。
- 15.トルクロールやホバリングを行い、徐々にパワーが無くなったり、濁った排気音が澄んだ排気音に変わる場合は(オーパーヒートの症状です)、スローニードルを閉めすぎで混合気が薄い状態です、着陸させてスローニードルを約15。開けてください。これを繰返し徐々にパワーが無くなったり、濁った排気音が澄んだ排気音に変わらないスローニードル位置に調整してください。
- 16. 長時間トルクロールやホバリングを行っても15. の様な症状が出ず、スロットルを急に全開にした時、もたつきながら回転が上がる場合は、スローニードルを開けすぎで混合気が濃い状態です、
 陸させてスローニードルを約15°閉めください。
 これを繰返しもたつきが無いスローニードル位置
 に調整してください。

注意

一般的にガソリンエンジンはグローエンジンと比べて、 薄めの混合気に弱く息つきすることなくエンストした り、オーバーヒートしてエンストすることがあります ので、濃い目の混合気での使用をお勧めします。

飛行&メンテナンス

■ 飛行前のチェック

- エンジンを始動した状態で無線機システム(距離テスト)は正常に働いているか。
- ●全開運転でばらつきは無いか。
- ●アイドリングは安定しているか。
- ●スロットル操作に確実に反応するか。
- ウォーミングアップは終わったか。

実機、実車と同じようにウォーミングアップが必要です。エンジン始動後すぐに離陸させず、しばらく(約10秒)はスロットル全開で運転しエンジンを暖めた後、離陸させてください。

■飛行時の注意

- エンジン回転の上昇、下降は、スロットル操作より も少し遅れます。急なスロットル操作ではエンジン が停止することがありますので、なめらかなスロッ トル操作を行ってください。
- ●このエンジン(一般的なガソリンエンジン) はキャブ レターの構造上、スロットル半開で最大出力の8~9 割出力がでます。もし、違和感を感じるときは送信 機の機能(エキスポネンシャルやスロットルカーブ等) や、スロットルリンケージの差動で調節してください。
- ガソリンエンジンはグローエンジンに比べて冷却が より重要となります。運転中にオーバーヒートの兆 候(全開でパワーがなくなったり、中速で排気音は濁 った音から澄んだ音に変わったりしたらオーバーヒ ートの兆候です)が見られたら、飛行を続けずに以下 の対策を行ってください。
- 1. カウリングの冷却用空気取入口を広げる。
- 2. カウリングの冷却空気排出口を広げる。(冷却空気 排出口は非常に重要です)
- 3. カウリングの冷却用空気取入口でエンジンに直接風 が当たる開口部以外を塞ぐ。
- 4. 胴体及びカウリングにエンジンのシリンダー部分や サイレンサーに冷却空気を導くよう導風板を設ける。
- ●飛行と飛行の間隔が短くエンジンがまだ熱い場合、前 回の飛行中にオーバーヒートの症状が現れなくても、 2回目の飛行で前回の飛行の熱がエンジン全体に回っ てしまいオーバーヒートの症状が出ることがあります。 この場合は、エンジンが完全に冷却するまで放置する か(夏季だと1時間以上必要な場合もあります)、アイド リングを4~5分ほど続け冷却するようにしてください。

■飛行後のメンテナンス

エンジンをより長く良い状態でご使用していただくた めに、以下のことにご注意ください。

- 各部のねじ、特にエンジン取付けねじ、サイレンサ -取付けねじは毎回点検すると共に、最初の数回は 毎フライト後に増し締めしてください。
- ●砂やほこりの多い場所での運転は、著しくエンジン の寿命を縮めますので避けてください。やむを得ず そのような場所で運転する場合は、ベニヤ板等を機 体の下に敷き運転してください。
- ガソリンにゴミやほこりなどの異物が混入すると、 エンジン内部の磨耗を早めます。
- ●ガソリン缶は開口したまま放置しないでください。 (ゴミやほこりが混入します)
- 燃料ポンプの吸い上げ部には必ず燃料缶用フィルタ 一を使用して、万─燃料缶に入ったゴミやほこりも、 燃料タンクに送らないようにしてください。(弊社 では燃料缶専用のフィルター、スーパーフィルター L(72403050)をオプションで用意しています。)
- ●燃料タンクとエンジンの間に市販の燃料フィルター を入れる場合は、取り付けに十分注意しゴミ等を定 期的に点検してください。フィルターが原因でエン ジン不調に陥ることがあります。
- ●ガソリンエンジンは、錆がほとんど発生しませんので、 飛行後のメンテナンスは外部に異常が無いか点検し、 キャブレターからこぼれたオイルや排気オイルをふ き取る程度で問題ありません。
- 1日の飛行を終える時には、キャブレター内部をガ ソリンが充満している状態にしてください。(運搬及 び保管時は火気に十分注意してください)キャブレタ 一内部にガソリンが無い状態で保管しますと、内部 のパーツが乾燥し正常な働きをしなくなることがあ ります。もし、ガス欠状態でエンジンを止めた場合は、 ガソリンを給油し再度始動しキャブレター内部をガ ソリンが充満した状態にして保管してください。
- 長期間(1年以上)使用しない場合、機体からエンジ ンを取り外し、外部を洗浄した後、キャブレター、 ラグ及び全てのチューブを外し、エンジンが完全に入 る容器にオイルを混合していないガソリンの中でゆっ くりとシャフトをまわして内部を洗浄してください。 キャブレター内部のパーツは灯油等で洗浄すると侵さ れますので必ずガソリンで洗浄してください。
- ●キャブレターはごみを特に嫌いますので、外部を洗 う程度にしてください。
- 洗浄が終ったらガソリンをよく切って(ガソリンが エンジン内部に残らないように) 乾燥させてから、 ガソリンとの混合に使用したオイルを少量注入して シャフトを十分まわします。(オイルをエンジン内 部に行きわたらせる)最後に元通りに組み立てて、 厚手のビニール袋に入れて乾燥した場所で保管して ください。

■ オプションパーツ&アクセサリー

スピンナー用 ロックナットセット 5/16"-M4

(45910200) ¥ 1,260 5/16"-M5

(45910300) ¥ 1,260 ノルト・ロック・

M4 (55500003) ¥735

- スーパーフィルター(S) (72403051) ¥420
- スーパーフィルター(L) (**72403050**) ¥525
- 爪付ナット(10個入) M4 (79870040) ¥263
- ワッシャ(10組入) バブレスウエイト S (71531010) ¥630

改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

■アフターサービス

◆エンジンの修理について

- よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサー ビス係」までお送りください。(エンジン以外のものが 付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がか かり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及 び修理希望事項を必ずお書き添えください。
- ●原則として弊社到着後10日以内で修理完了致します。
- ●修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅 急便代金着払いシステム)により発送させていただ きますので、修理品送付時、現金等を同封しないよ うにお願いします。

◆お客様のパーツ直接購入について

●交換部品については販売店、もしくは当社から直接 購入することができます。直接購入される場合は、 当社パーツリストの価格での販売となります。 また、送料が必要となりますのでご了承ください。

■ご注文方法

電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項 氏名、住所、電話番号、8ケタ品名コード、 品名、数量。

■送料支払方法

1. 宅急便

A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込 送料荷造手数料 740~1,470円(税抜き)

2.郵 送

A. 銀行振込 B. 郵便振込 送料荷造手数料 一律200円(税抜き) ただし、ご注文合計金額が2,000円(税抜き)以上の 場合は宅急便にて送付。

● 金額割引


ご注文合計金額が8,000円(税抜き)を超える場合、 送料荷造手数料は300円(税抜き)となります。

修理品については金額割引の対象外とさせて頂きます。

修理品、パーツ販売、エンジンに関するお問合せは、 「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

電 話(06)6702-0230(直通) FAX (06) 6704-2722


*直通電話が混み合っている場合には、しばらくた ってからおかけ直しいただくか、下記の電話番号 (代表) あてにご連絡ください。



- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ◆本書の内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ◆本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容については、改良などにより 予告なく変更する場合があります。

■エンジン分解図&部品表

*ねじの種類 C…キャップスクリュー



キャップスクリューセット (各10本入)

品名コード	サイズ	エンジン使用本数	価格(税込)
79871200	M3x20	シリンダーヘッド取付ねじ(4本)	¥315
79871120	M3x10	カバープレート取付ねじ(4本)	¥315
79871555	M5x55	キャブレター&リードバルブ取付ねじ(2本)	¥525

No.	品名コード	品 名	価格(円)
1	28204000	シリンダーヘッド	2,625
1-1	28204160	ヘッドガスケット	210
2	28203100	シリンダーライナー	3,465
3	28203400	ピストンリング	1,050
4	28203200	ピストン	3,255
5	28206000	ピストンピン	735
6	28317000	ピストンピンリテイナー	210
7	28205000	コンロッド	3,045
8	45910100	ロックナットセット	1,155
9	28208000	ドライブワッシャ	1,890
10	27720000	スラストワッシャ	105
11	44731000	ボールベアリング(F)	893
12	28201000	クランクケース	5,040
13	74002320	回転センサー	1,785
13-1	74002321	回転センサ―取付ねじセット(2個)	210
14	29701300	クランクケースプラグ	630
14-1	29701310	"0" リング	105
15	40630000	ボールベアリング(R)	945
16	28202000	クランクシャフト	5,985
17	29008219	ウッドラフキー	189
18	28152100	クランクピン止めねじ	315
19	28214000	カバ―ガスケット	210
20	28207000	カバープレート	1,260
21	28215100	キャブレター&リードバルブ ガスケットセット(3種類)	315
22	28216000	リードバルブ 一式	525
23	28281000	キャブレタースロットル (WT1054)	10,080
23-1	29781360	チョークアーム 一式(1個)	210
23-2	29781350		105
		イグナイター (IG - 02)	5,670
	71669000	スパークプラグ CM-6	840
		E-5040 サイレンサー(ワッシャ付)	4,830
		エキゾ―ストガスケット	315
	79871440	キャップスクリュー M4x40(10本入)	420

*表示価格は税込です

改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。



小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6-15 電話 (06)6702-0225 (代) FAX (06)6704-2722 http://www.os-engines.co.jp